

Спусковое устройство «Стопор-десантер»

Артикул: vnt 1113



ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 12841-2014 (тип С)
ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011 (тип 2)
ТУ 25.99.29-105-42780816-2020

ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использованием данного средства индивидуальной защиты (далее СИЗ), потенциально опасна. Перед использованием СИЗ Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации;
- Познакомиться с правилами по его применению под руководством квалифицированного инструктора;
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению;
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.
Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Рис. 1. Внешний вид и состав изделия





Рис. 2. Маркировка изделия



EAC - Единый знак обращения продукции на рынок государств-членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 019/2011 «Об безопасности средств индивидуальной защиты»
ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011 «ССБТ. СИЗ. от падения с высоты. Устройства для спуска. ОСТ. Методы испытания» (тип 2)
ГОСТ EN 12841-2014 «ССБТ. СИЗ. от падения с высоты. Системы канатного доступа. Устройства позиционирования на канатах. ОСТ. Методы испытания» (тип С)
ТУ 13.92.29-070-42780816-2016 «Зажимы VENTO»

Условные обозначения



Опасно



Правильно



Внимание



Неправильно



Анкерное устройство




Проверка


Рис. 3. Совместимое оборудование



Соединительные элементы (карабины) класса В, соответствующие ТР ТС 019/2011



Гибкая анкерная линия диаметром от 10 до 13 мм, соответствующая ТР ТС 019/2011



Страховочная привязь, соответствующая ТР ТС 019/2011

Рис. 4. Установка устройства на привязь




Рис. 5. Установка устройства на анкерную точку




Рис. 6. Функционирование устройства




Рис. 7. Проверка




Рис. 8. Спуск




Рис. 9. Спуск груза или другого человека



Рис.10. Контролируйте конец



Рис.11. Увеличение трения




Рис.12 а. Быстрая блокировка



б. Блокировка при длительной остановке



Рис.13. Подъем с использованием зажима со стременем





Рис. 14. Простой полиспаст



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

Все используемые при выполнении работ на высоте компоненты и подсистемы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ Р ТС 019/2011.

«Стопор-десантер» — компонент для выполнения работ с применением систем канатного доступа. Может применяться в качестве устройства позиционирования на канатах (типа С) или как устройство для спуска (типа 2).

Предназначен для применения совместно с привязками (ГОСТ Р ЕН 361-2008 и ГОСТ Р ЕН 813-2008), соединительными элементами класса В, Q (ГОСТ Р ЕН 362-2008), гибкими анкерными линиями или канатами с сердечником низкого растяжения. Конструкция устройства обеспечивает присоединение привязываемого к рабочему канату для осуществления рабочего позиционирования. Оно может быть использовано со спасательным оборудованием (ГОСТ ЕН 1497-2014 и ГОСТ ЕН 1498-2014).

Система канатного доступа включает в себя две отдельно закрепленные подсистемы: одну с использованием рабочего каната и другую — для обеспечения безопасности. Эти подсистемы используются для того, чтобы добраться до места работы или вернуться обратно, и они могут быть использованы для позиционирования на рабочем месте и для спасения.

Позиционирование на рабочем месте — способ, позволяющий человеку работать при поддержке на канатах с помощью средств индивидуальной защиты таким образом, чтобы предотвратить падение.

Устройство позиционирования на канатах типа С для снижения по рабочему канату — устройство позиционирования на канатах, приводимое в действие вручную и создающее трение, которое позволяет пользователю совершать управляемое перемещение вниз и остановку «без рук» в любом месте на рабочем канале. Работы на высоте могут привести к серьезным повреждениям и даже смерти.

Необходимо применение вместе с таким же устройством типа А, подсоединенным к канату обеспечения безопасности.

Устройство позиционирования на канатах типа А для каната обеспечения безопасности — устройство управления спуском на канате обеспечения безопасности (страховочный канал), которое сопровождает пользователя во время изменений позиции и автоматически блокируется на канате под воздействием статической или динамической нагрузки.

Рабочий канал — анкерная линия, используемая в основном для поддержки во время перемещения по ней, выхода на площадку и позиционирования на рабочем месте.

Страховочная привязь — компонент страховочной системы, состоящий из тента, пружин и других элементов, предназначенный для охватывания ствола предотвращения или остановки падения.

Привязь для положения снаряда — привязь, применяемые для удобства расположения в необходимой рабочей позиции, где требуется низкая точка крепления.

Анкерная линия — гибкий канал, подсоединеный по меньшей мере одним концом к анкеру, чтобы обеспечивать средство поддержки, удержания или другой защиты пользователя. Анкерная линия может быть рабочим каналом или страховочным каналом, обеспечивающим безопасность при работе на высоте.

Анкерное устройство — элемент или ряд элементов или компонентов, который включает точку или точки анкерного крепления.

Устройство для спуска с ручным управлением (типа 2) — устройство, с помощью которого человек может спускаться на ограниченной скорости самостоятельно или с помощью другого человека с более высокого места на более низкое так, чтобы было предотвращено его свободное падение.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски падения работника с высоты 1,8 метра и более, работы менее чем в двух метрах от неогражденных перепадов по высоте. Помимо первичных работ, относящихся к работам на высоте определяется, национальными правовыми нормами, в соответствии с которыми должны проводиться такие работы, и работодателем.

Описание

Данное устройство предназначено обеспечивать доступ к рабочему месту, изменение рабочего положения пользователя, а также защищать от падения с высоты, совершая управляемое перемещение вниз и остановку «без рук» в любом месте на рабочем канале.

Устройство применяется при позиционировании в системах канатного доступа совместно с канатами с сердечником низкого растяжения диаметром 10-12 мм (ГОСТ ЕН 1891-2014, тип А), обеспечивая таким образом перемещение пользователя по рабочему каналу.

Данное устройство не предназначено для применения в страховочных системах остановки падения, поэтому требует совместного применения с устройством позиционирования типа А, установленным на канате обеспечения безопасности (страховочный канал). Принципиально важно для безопасного использования системы канатного доступа, чтобы пользователь был всегда присоединен к двум канатам (рабочему и страховочному) без какого-либо их провисания или провисания соединительных подсистем.

«Стопор-десантер» также предназначен для организации спуска пользователя массой до 150 кг на глубину до 100 м (максимум).

Внешний вид представлен на рисунке 1.

Маркировка на изделиях

СИЗ от падения с высоты, произведенные ООО «ВЕНТО-2М», имеют маркировку в соответствии с ТР ТС 019/2011. Значения маркировки представлены на рисунке 2.

В случае передпродажи СИЗ от падения с высоты, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, продавец должен предоставить инструкцию по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться скользящее оборудование.

Внимание! СИЗ от падения с высоты может применяться только лицами, прошедшими специальное обучение или под непосредственным контролем специалиста, прошедшего обучение (ответственный исполнитель работ).

Перед использованием и во время использования СИЗ пользователь должен четко представлять, каким образом будет выполнена процедура спасения и эвакуации; она должна быть выполнена безопасно и эффективно.

Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью, должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ.

Работы на высоте могут привести к серьезным повреждениям и даже смерти. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ответственность работника и работодателя. Изготовитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ответственность работника и работодателя. Изготовитель не несет ответственность за риски и

травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

Внимание! Однажды имевшись с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.

Использование

Эксплуатация СИЗ от падения с высоты в страховочных, удерживающих системах, в системах доступа позиционирования, системах спасения и эвакуации осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению изготовителя и Правилами по охране труда при работе на высоте, действующими на территории РФ или же нормативными документами, действующими на территории государства, где используются указанные СИЗ.

СИЗ от падения с высоты должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования СИЗ; совместности используемых СИЗ (совместимость — правильное использование СИЗ при взаимодействии с другими СИЗ). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непропорциональному рассеянию усилия, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Не допускается использовать СИЗ от падения с высоты вне пределов примененных к нему ограничений, либо использовать не в соответствии с его прямым назначением. Подайте СИЗ от падения с высоты, а также способы их соединения в единую систему в зависимости от условий и типов производимых работ.

Во время эксплуатации все компоненты системы обеспечения безопасности и рабочего позиционирования следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических осадков, непосредственного контакта с открытым пламенем, абразивными веществами, и другого воздействия, снижающего прочностные характеристики материалов, из которых изготовлены СИЗ.

Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в состоянии зависания в страховочной системе после остановки падения, должен быть предусмотрен план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от зависания.

В случае если СИЗ оказался задействованным для остановки падения или не удовлетворило проверке перед использованием, выведите его из эксплуатации до тех пор, пока не будет произведен подтверждение компетентного лица о возможности дальнейшего применения данного СИЗ от падения с высоты. Для возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к изготовителю или компетентному лицу.

Перед использованием устройства проверьте его совместимость с гибкой анкерной линией и системой крепления к привязи (рис. 3).

Внимание! Не рекомендуется применять на канатах со слишком большой подвижностью оплетки. В случае приложения статической нагрузки более допустимой или динамической нагрузки устройство позиционирования может повредить анкерную линию.

При соединение устройства для снижения по рабочему каналу к элементу крепления (С) расположенному на поясном ремне привязи с помощью соединительного элемента класса В (рис. 4).

Откройте подвижную боковую пластины и вставьте анкерную линию между ротками, как это изображено на устройстве (рис. 4, а). Закройте подвижную боковую пластину, защелка безопасности должна зафиксировать устройство для снижения по рабочему каналу на соединительном элементе (рис. 4, б). Проверьте фиксацию запорного элемента карабина.

Для организации спуска другого человека устройство устанавливается на анкерную точку (рис. 5).

До начала спуска необходимо провести функциональную проверку устройства с целью удостовериться в правильной установке и функции фиксации устройства (при отпускании рукоятки элемента управления снижения происходит фиксация устройства) (рис. 6). Перед применением проверьте, как ведет себя канал в устройстве для оценки возможности торкания (рис. 7). Эффект торкания может меняться в зависимости от диаметра, степени обеднения, сколькости веревки и других факторов.

Перед началом спуска следует выбрать привязание веревки. В дальнейшем не следует допускать провисание веревки между пользователем и анкерной точкой.

Спуск осуществляется при помощи осторожного нажатия на рукоятку элемента управления снижения, совмещенную с элементом затяжки рукоятки спуска. Спуск начинается с момента отпускания рукоятки элемента управления снижением.

Для создания дополнительного трения и снижения скорости спуска используйте дополнительный карабин (рис. 11).

Для фиксации положения пользователя, рабочего позиционирования, необходимо дополнительно заблокировать устройство с помощью гибкой анкерной линии. Допустимые способы блокировки представлены на рисунке 12.

Устройство возможно использовать для осуществления подъема со стременем (рис. 13).

Можно организовать систему полистрап, используя «Стопор-десантер» (рис. 14).

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

Температурный режим эксплуатации от минус 30 до плюс 50 °C.

Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом. **Внимание!** Проверяйте все составные части СИЗ (рис. 1). В случае выявления каких-либо повреждений эксплуатация не допускается.

Все металлические детали должны быть проверены на отсутствие тепловых, химических, механических повреждений, не должны иметь следов коррозии и деформации. Проверьте корректность работы всех подвижных частей и целостность клапанов, соосность подвижных деталей, отсутствие абразивных материалов (тесок, птицы и др.) в механизме. Проверьте все блокирующие и фиксирующие элементы изделия.

До и во время использования контролируйте корректное расположение составных частей системы относительно друг друга.

В случае если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием, его следует вывести на эксплуатацию. Применение

такого СИЗ без письменного разрешения компетентного лица запрещено. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к производителю или компетентному лицу.

Периодические инспекции и выработки СИЗ

Помимо проведения проверки перед каждым применением, СИЗ от падения с высоты должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделия, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Периодические проверки проводятся компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в соответствии с процедурой периодических проверок изготовителем или самим изготовителем.

Для контроля применения СИЗ от падения с высоты целесообразно закрепить каждое изделие за конкретных пользователей, чтобы знать историю его использования. История использования СИЗ от падения с высоты должна быть указана в журнале учета или документе по оборудованию (формуле).

Результаты проверок в обязательном порядке заносятся в «Документ по оборудованию» (см. ГОСТ Р ЕН 365-2010).

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъято из эксплуатации, если:

— не удовлетворяло требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;

— было задействовано для остановки падения;

— применялось не по назначению;

— отсутствуют или не читаются маркировки, напечатанные изготовителем;

— имеется полная история использования данного СИЗ от падения с высоты;

— истек срок службы;

— истек срок хранения;

— были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные изготовителем;

— возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от падения с высоты.

В избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

Внимание! Использование СИЗ от падения с высоты, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация таких СИЗ запрещена.

Уход

Устройство, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено.

Для чистки гладкого изделия используйте теплую воду (если необходимо, также жестяной мыло). Сушите хранение изделия вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или чистого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия выше перечисленных факторов может потребоваться более частая замена компонентов системы обеспечения безопасности на высоте.

Хранение, транспортирование и утилизация

СИЗ от падения с высоты должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям. Устройства должны храниться сухими и отщищенным от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Изделия должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °C, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на стеллажах или в разложенном состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допускается контактов с отением, коррозионными поверхностями. В климатических зонах с повышенной влажностью относительная влажность воздуха в помещении хранения допускается до 70 процентов. В этом случае контроль за качеством изделий должен проводиться не реже одного раза в месяц.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы и хранения — не ограничен при соблюдении условий хранения эксплуатации.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, окончания срока хранения и пр. Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выработки СИЗ от падения с высоты».

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться с одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острой металлическими, последовательной нагрузкой и т. п.

Гарантийный срок — 5 лет с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или неизбежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок производителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

Изготовлено в «POWER HONOUR, LTD», № 194, Jhongli St., Neihu Dist., Taiwan по заказу ООО «ВЕНТО-2М».

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделия VENTO.

Помимо, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.